

BØNES.no



Vanlig skanning




Stativ-modus / auto-skanning

Vis / skjul tastatur

Dobbeltklikk
skanneknappen for
å vise / skjule
skjerm-tastaturet på
Apple iOS-enheter
(iPhone, iPad etc.)

Slå av strekkodeleseren



Innstillinger

1. Skann start-koden
2. Skann dine innstillinger
3. Skann slutt-koden



START



Strømsparing 2 minutter



Strømsparing 10 minutter



Strømsparing 30 minutter



ALLTID PÅ



SLUTT

BØNES.no



Koble til med Bluetooth (PC / Mac / iOS / Android)

1. Hold inne skanneknappen i 10 sekunder
Strekkodeleseren blinker blått og grønt
2. Åpne Bluetooth-innstillinger på enheten du vil koble til, og koble til "Barcode Scanner HID"
Strekkodeleseren lyser kontinuerlig blått (tilkoblet)

Koble til med Trådløs USB / BT-Nano (PC / Mac / Android)

Koble til dongelen merket "BT Nano".
Hvis strekkodeleseren ikke kobler seg til, skann strekkodene i vist rekkefølge. Det kan være behov for å skanne koden for å slå av (se baksiden av kortet).

Switch On / Off Setting Codes



Switch On Setting Codes



Factory Bluetooth Mode



Match Enforced



Switch Off Setting Codes (default)